Betriebs- und Montagehandbuch

Sicherheitstresor aus Stahl mit programmierbarem Digitalschloss

Modelle 5805, 5805G, 5805DS und 5806

**Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch und
bewahren Sie es nicht im Tresor auf!**

Index

Willkommen / Packungsinhalt	Seite 1
Notschlüssel / Batterien einsetzen	Seite 2
Tresor verriegeln / Tresor entriegeln	Seite 3
Eingabe eines falschen Codes / Sicherheitssperre /	
Verlust des Passcodes	Seite 4
Batterien ersetzen / Pflege und Wartung /	Seite 5
Verankerung Ihres Tresors	Seite 6
Kundendienst	Seite 7
Bestellung zusätzlicher Notschlüssel	Seite 8
Garantie	Rückseite

Zu Ihrem Schutz

- Entfernen Sie das Etikett mit der Seriennummer nicht von Ihrem Tresor.
- Lagern Sie die Notschlüssel nicht im Tresor.
- Zeichnen Sie alle Identifikationsnummern Ihres Tresors in der Identifikationsnummernliste für den Tresor (Seite 8) auf.
- Bewahren Sie dieses Handbuch auf und legen Sie es nicht in den Tresor.

WILLKOMMEN

Ihr Honeywell Stahltresor schützt Ihre Wertsachen, wichtigen Dokumente und andere persönliche Gegenstände viele Jahre lang. Alle Honeywell Tresore wurden nach höchsten Herstellungsstandards entwickelt und hergestellt und garantieren höchste Kundenzufriedenheit unter verschiedenen Bedingungen. Bei richtiger Pflege wird Ihr Honeywell Tresor noch viele Jahre lang dafür sorgen, dass Sie sich keine Sorgen zu machen brauchen!

Vielen Dank für den Kauf und viel Vergnügen damit!

PACKUNGSINHALT

Die folgende Liste enthält Menge und Beschreibung der mit Ihrem Tresor gelieferten Artikel. Prüfen Sie sorgfältig, ob Sie alle Artikel erhalten haben. Sollte ein Artikel fehlen, setzen Sie sich bitte mit unserem Kundendienst (siehe Seite 7) in Verbindung.

1 Sicherheitstresor aus Stahl

1 Betriebshandbuch

2 Notschlüssel

Legen Sie 4 AA-Batterien ein (nicht mitgeliefert).

1 Befestigungselement

TRESORINHALT

- A - LED-Anzeigefeld
- B - Tresorschrank
- C - Tresortür
- D - Notschlüssel / Abnehmbare Abdeckung
- E - Elektronische digitale Tastatur
- F - Seriennummer des Tresors

ACHTUNG: GEBEN SIE DEN TRESOR NICHT ZURÜCK

Sollten Artikel fehlen oder Sie Schwierigkeiten beim Betrieb Ihres Tresors haben, rufen Sie unseren Kundendienst an. Das Geschäft nimmt keine Rückgaben ohne vorherige Genehmigung an. Sie müssen zuerst mit unserem Kundendienst in Verbindung setzen (Anschrift und Telefonnummer siehe Seite 7).

NOTSCHLÜSSEL

Ihr Tresor ist mit einem Notschlüssel ausgestattet, mit dem Sie den Tresor sofort öffnen können, wenn Sie Ihren Code vergessen haben oder die Batterien eingesetzt oder ausgetauscht werden müssen. Der Tresor wird in 2 Varianten geliefert, bei einer wird der Schlüssel nach links, bei der anderen nach rechts gedreht.

1. Entfernen Sie die Abdeckung des Notschlüssels mit einem kleinen Schraubenzieher (Abbildung 1).
2. Führen Sie den Notschlüssel ein und drehen Sie ihn zum Entriegeln des Tresors nach links (oder bei einigen Ausführungen nach rechts) (Abbildung 2).
3. Ziehen Sie die Schublade mit dem unten am Tastenfeld befindlichen Griff heraus.
4. Entfernen Sie den Notschlüssel und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort außerhalb des Tresors auf. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf das Schlüsselloch und fahren Sie mit dem Abschnitt „Batterien einsetzen“ fort.

Abbildung 1

Abbildung 2

BATTERIEN EINSETZEN

Diese Batterien müssen eingesetzt werden, bevor Sie den Tresor nutzen können. Das Batteriefach befindet sich im Tresor an der Innenseite der Tür.

1. Entfernen Sie den Batteriefachdeckel an der Innenseite der Tür (Abbildung 1).
2. Legen Sie 4 AA-Batterien ein. Stellen Sie sicher, dass die Batterien in der richtigen Richtung (+ und -) in Bezug auf die Polarität eingesetzt sind (Abbildung 2).
3. Bringen Sie den Batteriefachdeckel wieder an (Abbildung 3).
4. Lesen Sie jetzt den Abschnitt „Tresor verschließen“ auf der nächsten Seite.

Abbildung 1

Abbildung 2

Abbildung 3

TRESOR VERSCHLIESSEN

Das Schloss wurde so konzipiert, dass bei jedem Verschließen des Tresors ein neuer Code eingegeben werden kann.

1. Geben Sie einen 3-6-stelligen Passcode ein, zum Beispiel „1“-„5“-„9“ (Abbildung 1).
2. Drücken Sie sofort nach der Eingabe des Codes die „LOCK“-Taste (Abbildung 2).
3. Die Verriegelungsbolzen fahren in die Verriegelungsposition aus.
4. Die LED-Anzeige zeigt **CLOSED** 3 Sekunden lang an und anschließend wird der aktive Code zur Erinnerung angezeigt. (Abbildung 3 und 4).

Abbildung 1

Abbildung 2

Abbildung 3

Abbildung 4

PRIVATMODUS: Um zu verhindern, dass die LED den eingegebenen Passcode anzeigt, drücken Sie vor der Eingabe eines Codes die Taste „CLEAR“.

SIGNALTON AUSSCHALTEN: Um den Signalton ein- oder auszuschalten, drücken Sie zweimal die Taste „CLEAR“.

TRESOR ENTRIEGELN

1. Zum Öffnen des Tresors geben Sie den neuen Passcode, mit dem Sie den Tresor in Schritt 1 des Abschnitts „TRESOR VERRIEGELN“ verschlossen haben, ein (Abbildung 1).
2. Drücken Sie sofort nach der Eingabe des Codes die „LOCK“-Taste (Abbildung 2).
3. Die Verriegelungsbolzen sollten sich in die entriegelte Position zurückziehen.
4. Die LED zeigt **OPENED** an und Sie können die Tür jetzt mit dem unterhalb des Tastenfelds befindlichen Griff öffnen.

Abbildung 1

Abbildung 2

HINWEIS: Sie können den Tresor durch die Eingabe eines 3-6-stelligen Passcodes mit anschließendem Drücken der Taste „LOCK“ wieder verschließen.

EINGABE DES FALSCHEN CODES

1. Wenn Sie bei der Eingabe Ihres Codes eine falsche Taste drücken, können Sie vor dem Drücken von „LOCK“ die Taste „CLEAR“ drücken, um das Gerät zurückzusetzen (Abbildung 1).
2. Wenn Sie den falschen Code gefolgt von „LOCK“ eingegeben haben, zeigt das LED-Feld **E-CODE** an (Abbildung 2).

Abbildung 1

Abbildung 2

SICHERHEITSSPERRZEIT

Wenn dreimal hintereinander ein falscher Code eingegeben wird, ist die digitale Tastatur für fünf Minuten gesperrt. Während dieses Zeitraums zeigt die LED **HOLDOS** an und die Tastatur ist deaktiviert. Nach Ablauf der Sperrfrist kann der Tresor mit dem aktiven Code entriegelt werden.

HINWEIS:

Sie können den Notschlüssel verwenden, um den Tresor zu öffnen, die Tastatur bleibt jedoch für den gesamten Sperrzeitraum gesperrt.

WENN SIE IHREN PASSCODE VERGESSEN

Wenn Sie Ihren Passcode vergessen UND Ihr Schlüssel sich nach **RECHTS** dreht:

1. Stecken Sie den Notschlüssel ins Schloss ein und entriegeln den Tresor, indem Sie ihn nach rechts drehen.
2. Drücken Sie, wenn der sich der Schlüssel in der offenen Position befindet, die Taste „CLEAR“. Die LED zeigt **MANUAL** an.
3. Drehen Sie den Notschlüssel nach links und ziehen ihn aus dem Schloss.
4. Der Tresor kann durch Eingabe jedes beliebigen 3- bis 6-stelligen Codes mit anschließendem Drücken der „LOCK“-Taste entriegelt werden.
5. Der Tresor befindet sich wieder im Normalbetrieb. Sie können jeden beliebigen 3- bis 6-stelligen neuen Code mit anschließendem Drücken der „LOCK“-Taste eingeben.

Wenn Sie Ihren Passcode vergessen haben UND sich Ihr Schlüssel nach **LINKS** dreht:

1. Der Bildschirm muss leer sein. Warten Sie 30 Sekunden, bevor Sie eine Taste drücken.
2. Stecken Sie den Notschlüssel ins Schloss ein und entriegeln den Tresor.
3. Drücken Sie, wenn der sich der Schlüssel in der offenen Position befindet, die Taste „CLEAR“. Die LED zeigt **MANUAL** an.
4. Drehen Sie den Notschlüssel nach rechts und ziehen ihn aus dem Schloss.
5. Der Tresor kann durch Eingabe jedes beliebigen 3- bis 6-stelligen Codes mit anschließendem Drücken der „CLEAR“-Taste entriegelt werden.
6. Der Tresor befindet sich wieder im Normalbetrieb. Sie können jeden beliebigen 3- bis 6-stelligen neuen Code mit anschließendem Drücken der „LOCK“-Taste eingeben.

BATTERIEN AUSTAUSCHEN

Sie können die Batterieleistung jederzeit überprüfen, indem Sie die „LOCK“-Taste einmal drücken. Die LED-Anzeige zeigt eine der folgenden Meldungen:

HI-BAT Die Batterieleistung ist gut (Abbildung 1).

LO-BAT Die Batterie ist schwach und die Batterien sollten ausgetauscht werden (Abbildung 2).

Abbildung 1

Abbildung 2

Schwache oder leere Batterien sollten sofort ausgetauscht werden und alle 4 Batterien sollten ausgewechselt werden. Es wird **NICHT EMPFOHLEN**, nicht-alkalische oder wiederaufladbare Batterien zu verwenden. Denken Sie daran, die Batterien immer aus dem Tresor zu entfernen, wenn Sie ihn längere Zeit nicht benutzen.

HINWEIS: Der aktive Code wird nicht gelöscht, wenn die Batterien schwach werden oder entfernt werden.

PFLEGE UND WARTUNG

Bei richtiger Wartung wird Ihr Tresor viele Jahre störungsfrei funktionieren. Mit den folgenden, einfachen Maßnahmen stellen Sie die optimale Funktion Ihres Tresors sicher:

REINIGEN SIE IHRE HÄNDE - Bedienen Sie das digitale Tastenfeld nicht mit verschmutzten, feuchten oder nassen Händen.

REINIGEN SIE DEN TRESOR – Zur Reinigung der Oberfläche Ihres Tresors empfehlen wir ein mildes Reinigungsmittel (z. B. Fensterreiniger), damit die Oberfläche nicht zerkratzt wird oder sich verfärbt. Trocknen Sie ihn danach ab und verwenden Sie keine Scheuermittel zur Reinigung des Tresors oder des digitalen Tastenfelds.

FEUCHTIGKEIT – Wir empfehlen, empfindliche Gegenstände wie Bilder oder aufwändig gearbeiteten Schmuck in luftdichte Behälter zu verpacken, bevor Sie sie in den Tresor legen. Stellen Sie Ihren Tresor nicht an Stellen mit hoher Luftfeuchtigkeit auf. Damit Ihr Tresor optimal funktioniert, sollten Sie in alle 2 Wochen 20 Minuten lang öffnen, um einen Luftaustausch zu ermöglichen.

Bewahren Sie dieses Betriebs- und Montagehandbuch an einem sicheren Ort außerhalb Ihres Tresors auf.

NICHT WEGWERFEN!

VERANKERUNG IHRES TRESORS

Für zusätzliche Sicherheit können Sie Ihren Tresor dauerhaft auf dem Boden befestigen. Für diesen Zweck befinden sich vorgebohrte Löcher an der Unterseite des Tresors. Obwohl es nicht sehr schwierig ist, den Tresor zu montieren, ist es wichtig, dass Sie über die richtigen Werkzeuge und Kenntnisse verfügen, um dies zu tun. Falls nicht, sollten Sie die Dienste eines Fachmanns in Anspruch nehmen.

1. Entriegeln Sie den Tresor und ziehen Sie die Schublade bis zum Anschlag heraus. Auf jedem Schubkasten befindet sich eine kleine Kunststoffverriegelung. Um die Schublade herauszunehmen, müssen Sie gleichzeitig die linke Verriegelung nach unten drücken, während Sie die rechte Verriegelung nach oben ziehen und gleichzeitig auf die Schublade drücken. Dadurch wird die Schublade vom Schubkasten gelöst und die Schublade kann entfernt werden.

2. Wählen Sie einen geeigneten und günstigen Standort.
3. Wenn ein Tresor auf einem Holzfußboden montiert wird, kann er mit mindestens zwei oder mehr der vorgebohrten Bohrungen am Boden gesichert werden. Es sollten Schlagschrauben und Unterlegscheiben zur Befestigung verwendet werden.
4. Wenn der Tresor auf einer Betonplatte montiert wird, markieren Sie die Position der Löcher und legen Sie den Tresor zur Seite, nachdem Sie den Aufstellort festgelegt haben. Es wird ein Mörtelbohrer benötigt, um Löcher in die zum Befestigen verwendeten Beton- und Maueranker zu bohren.
5. Sobald der Tresor ordnungsgemäß montiert ist, setzen Sie die Schublade wieder ein, indem Sie sie wieder auf die Schubladenführungen schieben und schließen.

Bitte beachten Sie, dass wenn Sie vor der Installation Fragen und/oder Bedenken hinsichtlich der ordnungsgemäßen Befestigung des Tresors an einer Wand oder einem Boden haben, Sie Ihren örtlichen Heimwerker/Hardware-Händler oder einen unabhängigen Vertragspartner fragen sollten. Das Befestigen/Lösen des Tresors liegt ausschließlich im Ermessen des Kunden und geht zu dessen Lasten. LHLP, Inc. haftet nicht für Kosten, die entstehen, wenn das Gerät beschädigt wird und ersetzt werden muss.

KUNDENDIENST

E-MAIL: LHLPCustomerService@LHLPinc.com

WEBSITE: www.honeywellsafes.com

ADRESSE: Kundendienstabteilung
LH Licensed Products, Inc. 860 East Sandhill Avenue Carson, CA 90746 USA

TELEFON: **USA/Kanada** 1-877-354-5457 ((gebührenfrei)

Mexiko 01-800-288-2872 Wählen Sie 800-860-1677 nach Ende der englischen Sprachaufzeichnung, um Ihren Anruf zu tätigen. (Gebührenfrei)

Australien 0011-800-5325-7000 (Gebührenfrei)

Deutschland/Neuseeland 00-800-5325-7000 (Gebührenfrei)

Andere Länder XX*-310-323-5722 (Kostenpflichtig)

XX*- Zuerst Landesvorwahl für die USA vorwählen

ÖFFNUNGSZEITEN DES KUNDENKONTAKTCENTERS: USA/Kanada 7.00 Uhr – 17.00 Uhr (Uhrzeit an der US-Westküste**) Mo – Fr (Änderungen vorbehalten)

ÖFFNUNGSZEITEN DES RÜCKRUFCENTERS: Andere Länder 7.00 Uhr – 20.00 Uhr (Uhrzeit an der US-Westküste**) Mo – Fr (Änderungen vorbehalten)

Nordamerik. Westküstenzeit** - Lokalzeit in Los Angeles, Kalifornien, USA

* Korrekten Ländercode einfügen

** Ortszeit in Los Angeles, Kalifornien, USA

ÖFFNUNGSZEITEN DES INTERNATIONALEN RÜCKRUFCENTERS:

Wenn Sie mit einem Kundenberater sprechen möchten und uns nicht während der oben genannten Öffnungszeiten des Kundenkontaktcenters kontaktieren können, schicken Sie uns bitte eine E-Mail oder hinterlassen Sie eine telefonische Nachricht, einschließlich Ihres Namens, Ihrer Telefonnummer und der Zeit, zu der Sie für uns während den oben genannten Öffnungszeiten des Rückrufcenters am besten erreichbar sind und wir werden uns nach besten Kräften bemühen, Sie zu kontaktieren und Ihre Fragen oder Bedenken zu beantworten.

BESTELLUNG ZUSÄTZLICHER NOTFALLSCHLÜSSEL

Die folgenden Angaben sind für die Bestellung von Schlüsseln notwendig:

1. EIGENTUMSBESCHEINIGUNG (1 der 2 unten angegebenen Optionen)

A) KAUFBELEG UND IDENTITÄTSNACHWEIS - NUR BEI INTERNATIONALEN BESTELLUNGEN!

- Kopie des Kaufbelegs mit Angaben zu Geschäft, Datum und Produktbeschreibung.
- Kopie Ihres Passfotos. (Führerschein, Reisepass, Personalausweis).

B) FORMULAR ZUR VERIFIZIERUNG DES PRODUKTBESITZES

Falls kein Kaufbeleg verfügbar ist, kontaktieren Sie uns per E-Mail oder Telefon um ein „Formular zur Verifizierung des Produktbesitzes“ anzufordern.

2. ANGABEN ZUR BESTELLUNG

KONTAKT

- Name und Lieferadresse
- E-Mail-Adresse (Falls vorhanden)
- Telefonnummer
- Uhrzeit, zu der Sie am besten erreichbar sind

PRODUKT

- Modell-Nr.
- Seriennummer
- Schlüssel-Nr.
- Anzahl der bestellten Schlüssel

3. AUFGABE EINER BESTELLUNG

- Um mit der Bestellung zu beginnen, kontaktieren Sie uns per Telefon, E-Mail oder Post

4. ZAHLUNGSMETHODE

- Visa, MasterCard, Scheck oder Zahlungsauftrag

HINWEIS: Für Preisinformationen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Die Kontaktinformationen befinden sich auf der Rückseite dieses Handbuchs. Zahlungsmethoden und Preise sind Änderungen vorbehalten.

IDENTIFIKATIONSDOKUMENTE FÜR DEN TRESOR

Modellnummer: _____

Seriennummer: _____

Notschlüsselnummer: _____

Eingeschränkte Gewährleistung

LH Licensed Products, Inc., („LHLP, Inc.“) gewährleistet, dass dieses Produkt für einen Zeitraum von sieben (7) Jahren ab dem Kaufdatum, frei von strukturellen oder mechanischen Fehlern als Folge von Material oder Verarbeitungsfehlern ist. LHLP, Inc., repariert oder ersetzt dieses Produkt oder Teile des Produkts, die während des Gewährleistungszeitraums fehlerhaft sind, nach eigenem Ermessen und als einziges Rechtsmittel des Käufers gemäß dieser Gewährleistung. Der Ersatz oder die Reparatur erfolgt durch ein neues oder neu hergestelltes Produkt oder Teil. Falls das Produkt nicht mehr erhältlich ist, kann ein Ersatz durch ein ähnliches Produkt von gleichem oder höherem Wert erfolgen.

DIES STELLT IHRE AUSSCHLIESSLICHE GEWÄHRLEISTUNG DAR.

Unsere Waren werden mit Garantien geliefert, die gemäß dem australischen Verbrauchergesetz nicht ausgeschlossen werden können. Sie haben Anspruch auf einen Ersatz oder Erstattung bei einem größeren Defekt und für Schadenersatz für einen sonstigen vernünftigerweise vorhersehbaren Verlust oder Schaden. Sie haben auch Anspruch darauf, dass die Waren repariert oder ersetzt werden, wenn die Waren nicht von annehmbarer Qualität sind und der Defekt keinen größeren Defekt darstellt.

Diese Gewährleistung gilt nur für den ursprünglichen Einzelhandelskäufer ab dem Datum des ursprünglichen Einzelhandelskaufs und ist nicht übertragbar. Sie müssen den originalen Kaufbeleg aufbewahren. Für Gewährleistungsansprüche ist ein Kaufnachweis erforderlich.

Händler, Servicezentren oder Einzelhandelsgeschäfts von LHLP, Inc., die dieses Produkt verkaufen, haben kein Recht, die Bedingungen und Konditionen dieser Gewährleistung zu ändern, modifizieren oder auf irgendeine Weise abzuändern.

Diese Gewährleistung gilt nicht für die Oberflächenbehandlung des Produkts. Diese Gewährleistung deckt keinen normalen Verschleiß von Teilen oder Schäden aufgrund von Folgendem: nachlässige Behandlung oder Missbrauch des Produkts, Gebrauch entgegen der Bedienungsanleitung, Zerlegung, Reparaturen oder Abänderungen, die nicht durch LHLP, Inc. oder ein autorisiertes Kundendienstzentrum vorgenommen werden, unsachgemäßer Installation oder Exposition gegenüber extremer Hitze oder Feuchtigkeit. Außerdem deckt die Gewährleistung keine Fälle von höherer Gewalt, wie z. B. Feuer, Überflutung, Erdbeben, Hurrikane und Tornados.

LHLP, Inc. ist nicht für beiläufige oder Folgeschäden haftbar, die durch eine Verletzung einer ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistung verursacht wurden oder sich auf andere Weise auf den Verkauf dieses Produkts beziehen. LHLP, Inc. ist auch nicht verantwortlich für Folgendes: Kosten in Verbindung mit der Entfernung oder Installation des Produkts, Schäden an den Inhalten oder Verlust der Inhalte des Produkts, noch für die unbefugte Entfernung der Inhalte oder Schäden, die während des Versands entstanden sind.

DIE OBEN GENANNTGE GEWÄHRLEISTUNG GILT ANSTELLE VON ALLEN ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN, WIE U.A. GEWÄHRLEISTUNGEN DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER DER TAUGLICHKEIT ZU EINEM BESTIMMTEN ZWECK UND LHLP, INC. SCHLIESST ALLE WEITEREN ZUSICHERUNGEN UND GEWÄHRLEISTUNGEN AUS.

Außer soweit dies gesetzlich verboten ist, wird jegliche stillschweigende Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Tauglichkeit zu einem bestimmten Zweck zeitlich auf den Zeitraum des oben genannten Gewährleistungszeitraums beschränkt. Manche Länder, Bundesländer oder Gerichtsbezirke erlauben keinen Ausschluss von Schadenersatz für beiläufige oder Folgeschäden oder zeitliche Beschränkungen der Dauer einer stillschweigenden Gewährleistung und somit gelten die oben genannten Beschränkungen oder Ausschlüsse für Sie möglicherweise nicht. Diese Gewährleistung verleiht Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte und es stehen Ihnen möglicherweise weitere Rechte zu, die sich je nach Land, Bundesland oder Gerichtsbezirk unterscheiden können.

Hergestellt von:
LH Licensed Products, Inc.
860 East Sandhill Avenue
Carson, CA 90746

Die Marke Honeywell wird gemäß der Lizenz von Honeywell International Inc. verwendet. Honeywell International Inc. gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen in Bezug auf dieses Produkt.