

## Technisches Datenblatt H-ELS001DE

### HERSTELLER

Expera



Die Expera Brandwarnanlage ist eine Kooperation mit dem Hersteller NoFire und anerkannten Rauchmeldern und Zentralenherstellern, die Kombination aus diesen Komponenten ergibt es stabile, zuverlässige Lösung für die 0826 Teil 2. Wir freuen uns eine Lösung für diese VORNORM präsentieren zu können. Von den Schutzziele her ist Sie identisch mit der Zulassung 0826 Teil 1 und bietet nur geringe Mehrwerte, gerne beraten wir Sie um die passenden Anlage bei Ihnen zu instillieren und empfehlen Ihnen einen passenden EPS Partner, der Ihnen bei der installation zur Seite steht.

### BILDER



### BESCHREIBUNG

Die Brandwarnzentrale Nofire / EXPERA mit integrierten Bedienteil und übersichtlicher Anzeigeeinheit ist der Grundbaustein für die verkabelte Branderkennungsanlage nach VDE DIN 0826 Teil 2. Alle Systemkomponenten sind nach EN 54 zugelassen. Die Verkabelung des Systems erfolgt über eine einfache Ring Bus Verkabelung. Insgesamt können bis zu 126 Teilnehmer an der Brandwarnzentrale angeschlossen werden. Die Zentrale kann per Laptop oder über das integrierte Bedienteil programmiert werden. Die Brandwarnzentrale verfügt zusätzlich zu den BUS Komponenten über diverse konventionelle Eingänge und schaltbare Relaisausgänge zur externen Ansteuerung.

#### Leistungsmerkmale:

- Single Loop mit bis zu 126 Teilnehmern
- 3 Bedien- und Programmiererebenen
- Vollautomatisches einlesen der BUS Komponenten
- Meldegruppenzuordnung und Klartextprogrammierung
- Evakuierungsalarm auch über die Zentrale möglich
- 30 BUS - Signalgeber / Sirenen anschließbar



- 4 programmierbare Relaisausgänge
- Ereignisspeicher
- 3 Jahre Herstellergarantie

#### Technische Daten:

- Stromversorgung 230 V/50 Hz
- Notstromversorgung über 12 V Akku, variable Größen
- Backup-Akku für bis zu 24 Stunden Überwachungssicherheit
- Abmessungen:
- Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
- Zentrale EN 54-2 zugelassen
- DIN V-VDE 0826 Teil 2 zugelassen

## TECHNISCHE DATEN

## ZUBEHÖR

	<b>SA214-18</b> Notstromakku 12 Volt 18 Ah für die Zentrale JA-107, JA-106K, JA-106KR, Expera/NOFire H-ELS001DE und JA-83 K	
---	--	---

## DOWNLOADS

Expera_ConfigTool_Setup_5.3.4.11.exe	
--------------------------------------	---

